

**JOELHO ORIENTÁVEL**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TUBO (mm)	ROSCA
40.L04-M5	JOELHO ORIENTAVEL T-04 R-M5	4	M 5
40.L04-1/8	JOELHO ORIENTAVEL T-04 R-1/8"	4	1/8
40.L04-1/4	JOELHO ORIENTAVEL T-04 R-1/4"	4	1/4
40.L06-M5	JOELHO ORIENTAVEL T-06 R-M5	6	M5
40.L06-1/8	JOELHO ORIENTAVEL T-06 R-1/8"	6	1/8
40.L06-1/4	JOELHO ORIENTAVEL T-06 R-1/4"	6	1/4
40.L06-3/8	JOELHO ORIENTAVEL T-06 R-3/8"	6	3/8
40.L08-1/8	JOELHO ORIENTAVEL T-08 R-1/8"	8	1/8
40.L08-1/4	JOELHO ORIENTAVEL T-08 R-1/4"	8	1/4
40.L08-3/8	JOELHO ORIENTAVEL T-08 R-3/8"	8	3/8
40.L08-1/2	JOELHO ORIENTAVEL T-08 R-1/2"	6	1/2
40.L10-1/8	JOELHO ORIENTAVEL T-10 R-1/8"	10	1/8
40.L10-1/4	JOELHO ORIENTAVEL T-10 R-1/4"	10	1/4
40.L10-3/8	JOELHO ORIENTAVEL T-10 R-3/8"	10	3/8
40.L10-1/2	JOELHO ORIENTAVEL T-10 R-1/2"	8	1/2
40.L12-1/4	JOELHO ORIENTAVEL T-12 R-1/4"	12	1/4
40.L12-3/8	JOELHO ORIENTAVEL T-12 R-3/8"	12	3/8
40.L12-1/2	JOELHO ORIENTAVEL T-12 R-1/2"	10	1/2
40.L14-1/2	JOELHO ORIENTAVEL T-14 R-1/2"	12	1/2
40.L16-1/2	JOELHO ORIENTAVEL T-16 R-1/2"	16	1/2